

MANUAL DE USO

(CANETA ESPIÃ 2GB/4GB)

1. INTRODUÇÃO

A Caneta Espiã possui câmera digital, microfone e pen drive. Especialmente projetada para gravações sigilosas com descrição, oferece alta resolução e belo design.

Com ela você poderá transferir suas gravações para um computador através da saída USB, após a instalação do software que acompanha o produto.

Para conhecer todos os aplicativos desse produto, recomendamos a leitura de todo o manual.

Nota: Esta câmera é indicada para uso em ambientes externos e internos, mas assegure que a iluminação seja suficiente.

Itens Inclusos:

01 Caneta Espiã

01 Cabo USB

2. CONHECENDO A CANETA ESPIÃ

O diagrama abaixo o ajudará a familiarizar com o equipamento. As peças e os números correspondentes serão citados durante todo o manual.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 - Câmera2 - Microfone3 - Luz indicadora de status4 - Botão Reset5 - Botão ON/OFF6 - Saída USB / Pen Drive7 - Caneta esferográfica com carga substituível |  |
|--|--|



3. UTILIZANDO A CANETA ESPIÃ

O primeiro passo é carregar a Caneta Espiã. Conecte o cabo USB na entrada do seu computador e deixe carregando por aproximadamente 2 horas.

Após a recarga basta encaixar novamente a parte superior a inferior.

Ligando

Atenção! O botão não deve ser pressionado com muita força.

Para ligar a Caneta Espiã pressione levemente o Botão (ON/OFF) ela irá entrar no modo Stand By com a luz indicadora na cor laranja, após aproximadamente 15 segundos ela automaticamente muda do modo Stand By para o modo Gravando com a luz indicadora na cor azul. Assim já estará gravando o que desejar com total discrição.

Pausando a gravação

Para pausar a gravação deve-se pressionar o Botão (ON/OFF) com um leve toque, a Caneta Espiã após 5 segundos irá entrar no modo Stand By com a luz indicadora na cor laranja.

Retornando a gravação

Para retornar a gravação devemos apenas pressionar novamente o Botão (ON/OFF) com um leve toque, assim a luz indicadora retornará a cor azul Gravando.

Desligando a Caneta Espiã

Para desligar a Caneta Espiã devemos pressionar por três segundos o Botão (ON/OFF), a luz indicadora irá automaticamente desligar, indicando o desligamento da caneta.

4. TRANSFERINDO E REPRODUZINDO SUAS GRAVAÇÕES

Conecte a Caneta Espiã na entrada USB do seu computador, ela será reconhecida automaticamente pelo sistema e uma nova letra de drive será atribuída ao aparelho, apresentando-se como uma "unidade removível". Abra o menu principal e selecione a pasta adequada para inserir, copiar ou visualizar seus arquivos.

Visualize as gravações somente após telas salvas em seu computador, pois a reprodução direta da memória da Caneta Espiã apresenta pausas e oscilações de áudio. Após ter os vídeos salvos em seu computador "delete" da memória da Caneta Espiã para liberar espaço na memória para novas gravações, caso contrário a Caneta Espiã não ligará nem fará novas gravações se não houver espaço livre na memória.

Nota: Para reproduzir os arquivos de vídeo é necessária a instalação do CODEC AVI. Lembramos que o mesmo se encontra dentro da memória interna do produto ou na página de suporte do nosso site: www.evulon.com.br/suporte.

Nesse mesmo endereço você também pode acessar o Manual em formato digital e o Tutorial de ajuste data/hora da caneta.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.