Procedimentos para configuração de Repetidor



1- Para acessar a página de configuração do roteador abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços http://192.168.0.1 e tecle **Enter**.



Caso os cabos estejam conectados corretamente o DIR-610 irá identificar automaticamente seu tipo de conexão.

Página de produtos: DIR-610		Versão de hardware: B1	Versão de firmware: 2.04
D-Link		Selecio	onar idioma Portuguese 🔻
REDE Mapa			
cliente	Roteador		Internet
		<u> </u>	
Lan IP 192.168.0.1	IP Internet 0.0.0.0	I	онср
Configuração Wan			
Tipo de conexão:	DHCP V		
Configuração Wireless			
SSID: Chave:	D-Link_DIR-610 (8-63 ca hexadecimais)	racteres ou 64 dígitos	
	Salvar e conectar	Configurações de rede avançadas	

No centro da tela abrirão os campos para autenticação.

Página de produtos: DIR-610	Versão de hardware: B1 Versão de firmware: 2.04	
D-Link	Selecionar idioma Portuguese V	
Login	Nome de Usuário: Admin Senha: Login	
WIRELESS		
	Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.	

O usuário e senha padrão do equipamento é:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (em branco)

Clique em Login.

Internet Gateway - DIR-610 B1 Repetidor

2- Clique nas abas Wireless > Repetidor wireless, habilite a opção Repetidor habilitado e clique em Site Survey.

Página de produto:	s: DIR-610			Versão	de hardware:B1 Vers	são de firmware: 2.04
D-Lini	K				Selecionar	idioma Portuguese T
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Repetidor Wirele	55				Dicas úteis
WPS	Esta página é usada p	ara configurar os parâmet	tros para o repetidor wirele	SS.		Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode
Wireless avançado Repetidor wireless	Etapa 1: clique em 'Si 'Next'.	te Survey'. Os locais peso	quisados serão exibidos na l	ista abaixo.Selecionar um i	tem , e Clique em	ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode
	Configuração Do	Repetidor Wireless				expiorar e se conectar a rede para ampliar a cobertura do sinal
		SSID da AP	Repetidor habilitado 'nenhum' se o repetido Site Survey	(O Modo DHCP será def or estiver habilitado)	inido como	wireless nesta página. Mais
			Aplicar			
		<u></u>				

Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.

Internet Gateway - DIR-610 B1 Repetidor

WIRELESS

3- Clique em Ok.

D-Link

Página de produtos	: DIR-610			Versão	de hardware:B1 \	/ersão de firmware: 2.04
D-Link	¢				Selecion	ar idioma Portuguese 🔻
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Repetidor Wirele	255				Dicas úteis
WPS	Esta página é usada j	oara configurar os parâmetr	os para o repetidor wireles	is.		Este modo tem uma função Bridge. O
Wireless avançado	Etapa 1: clique em 'S	ite Survey'. Os locais pesqu	isados serão exibidos na lis	ta abaixo.Selecionar um ite	m , e Clique em 'Next'	ser usado para ampliar a cobertura do sinal
Repetidor wireless	Configuração Do	Repetidor Wireless				wireless. Você pode explorar e se conectar à
		Message from webpage	P será definido como 'nenh ue deseja habilitar o repetid	num' se o repetidor estiver dor?		rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página. Mais
		Copyrig	ht © 2008-2013 D-Link Sy	stems, Inc.		

4- Aguarde o término da contagem.

Página de produto	s: DIR-610			Versão	de hardware:B1 Ve	rsão de firmware: 2.04
D-Lini	¢				Seleciona	r idioma Portuguese 🔻
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Repetidor Wirele	SS				Dicas úteis
WPS	Esta página é usada p	ara configurar os parâmetr	os para o repetidor wireless	5.		Este modo tem uma função Bridge. O
Wireless avançado	Etapa 1: clique em 'Sit	e Survey'. Os locais pesqui	isados serão exibidos na list	a abaixo.Selecionar um ite	m , e Clique em 'Next'.	ser usado para ampliar a cobertura do sinal
Repetidor wireless	Configuração Do	Repetidor Wireless	Repetidor habilitado(('nenhum' se o repetido Pesquisando, não interro Aplicar	O Modo DHCP será defin r estiver habilitado) mper, 3s left	nido como	a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar e se conectar à rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página. Mais
		Convrig	ht © 2008-2013 D-Link Svs	tems. Inc.		

5- Selecione a rede que deseja repetir e clique em **Próximo**.

DIN-010	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Repetidor Wireles	s				Dicas úteis
WPS	Esta página é usada par	a configurar os parâmet	tros para o repetidor wireles	55.		Este modo tem uma função Bridge. O
Wireless avançado	Etapa 1: clique em 'Site	Survey'. Os locais pesqu	uisados serão exibidos na lis	sta abaixo.Selecionar um ite	em , e Clique em 'Next'.	repetidor wireless pode ser usado para ampliar
Repetidor wireless	Configuração Do R	epetidor Wireless				a cobertura do sinal wireless. Você pode
		SSID da AF	Repetidor habilitado 'nenhum' se o repetido DIR-905L Site Survey	(O Modo DHCP será defi or estiver habilitado)	nido como	rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página. Mais
	 # SSID 1 DSL-2730E 2 DIR-905L 3 GVT_F79F 4 dlink_guest 5 dlink_guest_a 6 dlinkbr 7 Treinamento 8 dlinkbr 9 dlinkbr-diretoria 10 LabQualidade 11 dlink_guest 12 dlinkbr 13 dlink_guest_a 14 dlinkbr 15 dlink_guest 16 myBabyCam-AE8- 17 ADM Clique em 'Next' para compared to the second second	Endereço MAC c0:a0:bb:d3:57:c0 bc:f6:85:3e:f5:30 c4:a8:1d:f1:f7:9f 14:d6:4d:ed:3a:e2 14:d6:4d:ed:3a:e1 14:d6:4d:ed:3a:e0 b8:a3:86:65:5d:d4 1c:af:f7:20:67:90 90:94:e4:2a:52:a8 14:d6:4d:ed:17:e0 1c:af:f7:22:19:52 1c:af:f7:22:19:52 1c:af:f7:22:19:51 5c:d9:98:2e:40:90 14:d6:4d:ed:2d:e2 4 28:10:7b:19:ae:84 cc:b2:55:8c:6e:39	Canal Sinal 7 100% WPA-PSK(A 6 100% WPA-PSK(A 10 100% 1 100% WPA-PSK(A 1 100% WPA-PSK(A 1 100% WPA-PSK(A 1 100% WPA-PSK(A 5 100% WPA-PSK(A 4 100% WPA-PSK(A 6 100% WPA-PSK(A 6 100% WPA-PSK(A 6 100% WPA-PSK(A 11 100% WPA-PSK(A 11 100% WPA-PSK(A 11 100% WPA-PSK(A 11 100% WPA-PSK(A 11 100% WPA-PSK(A 11 18% Spetidor Próximo	Segurança LES/TKIP)/WPA2-PSK(A LES/TKIP)/WPA2-PSK(A WPA2-PSK(AES) LES/TKIP)/WPA2-PSK(A LES/TKIP)/WPA2-PSK	Selecionar ES/TKIP) ES/TKIP) ES/TKIP ES/TK	

Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.

6- Em **Chave Pré-compartilhada** marque a senha da rede sem fio que será repetida e clique em **Next**.

Página de produto	s: DIR-610			Versão	de hardware:B1 Ver	são de firmware: 2.04
D-Lini	k				Selecionar	idioma Portuguese 🔻
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Configurações De	Segurança Wireless	;			Dicas úteis
WPS	Etapa: Configurar a se não autorizado à sua r	gurança wireless. Ativar o ede wireless	WEP ou WPA utilizando cha	aves de criptografia pode in	npedir qualquer acesso	Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar
Repetidor wireless	Configurações De	Segurança Wireless	5			a cobertura do sinal wireless. Você pode
		Criptografia:	WPA-PSK(TKIP) 🗸			explorar e se conectar à rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.
	Opções De Segura	ança(WPA-PSK)				Mais
	Cha	ave Pré-compartilhada:	1234567890 hexadecimais)	× (8-63 caracte	eres ou 64 dígitos	
			Previous			
		Copyrig	ht @ 2009 2012 D Link Svo	toms Inc		

Internet Gateway - DIR-610 B1 Repetidor

7- Altere o IP de LAN do DIR-610 e clique em Concluir

Página de produto	s: DIR-610			Versão	de hardware:B1	Versão de firmware: 2.04
D-Lin i	k				Seleci	onar idioma Portuguese 🔻
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Concluir Configu	ação				Dicas úteis
WPS	Etapa 3: clique em 'Co	ncluir' para salvar a config	uração.			Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode
Wireless avançado	recomendamos fortemen centro do AP. (Ex. se o e	nte que você modifique o e endereço IP do AP é 192.1	endereço IP do gateway loc 68.1.1, você pode modifica	cal para evitar conflitos de e Ir o endereço IP do gateway	ndereços IP com o / local para	ser usado para ampliar a cobertura do sinal
Repetidor wireless	192.168.1.2).					wireless. Você pode explorar e se conectar à
	Enc Máscara de	sub-rede: 255.255.255	5.0			cobertura do sinal wireless nesta página.
			Concluir			Mais

Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.

8- Clique nas abas **Maintenance > Reinicialização** e clique no botão **Reinicialização**.

Página de produto	s: DIR-610			Versão de	hardware:B1 Ver	são de firmware: 2.04
D-Lini	¢				Selecional	idioma Portuguese 🔻
DIR-610	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Reiniciar/Redef	ìnir				Dicas úteis
Atualização de firmware Backup/Recuperação	Esta página é utilizada padrão.	a para reiniciar o seu sistem	a com a configuração atua	al ou restaurar a configuraç	ão para a definição	Esta página é utilizada para reiniciar o roteador.
Admin	Sistema De Reir	nicialização/Restabe	lecimento			Mais
Data e hora		F	einicialização Restaura	r		
		Copyria	ht © 2008-2013 D-Link Sv:	stems, Inc.		

9- Aguarde o término da contagem.

ク・C D Roteador WiFi ×	
The LAN configuration has been modified, please use <u>192.168.5.1</u> para	continuar a configuração.
System is rebooting now, Please wait 32 seconds	

Em seguida teste o acesso à internet acessando um site de sua preferência.

*Para configurações específicas, acesse também o site http://www.dlink.com.br/suporte ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Suporte via E-mail: suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento: De Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 20:00h.