1- Clique com o botão direito do mouse no Menu iniciar e selecione "Gerenciador de Dispositivos



2- Selecione "Controladores de som, vídeo e jogos" e com o botão direito do mouse selecione "Dispositivo de High Definition Audio" e em seguida "Desinstalar dispositivo".



3- Confirme clicando em "Desinstalar".

Desinstalar Dispositivo					
9	Dispositivo de High Definition Audio				
Aviso: v sistema.	ocê está prestes a desinstalar este dispositivo do				
	Desinstalar Cancelar				

## 4- Abra a pasta "Realtek\_audio" e execute o arquivo "Setup.exe".

, 📙   🛃 📕 ╤   Realtek_au	udio		_	o x
Arquivo Início Compa	artilhar Exibir			~ 🕐
r ← → ~ ↑ <mark> </mark> « ml	b_driver_a → Realtek_audio v Ō	, ○ Pesquisar Realtek_	audio	
^	Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho ^
🖈 Acesso rápido	📧 ChCfg	09/02/2011 05:56	Aplicativo	75 KB
📃 Area de Traba 🖈	🛗 data1	02/07/2015 02:27	Arquivo de Gabin	6.006 KB
🕂 Downloads 🖈	📄 data1.hdr	02/07/2015 02:27	Arquivo HDR	45 KB
🚆 Documentos 🖈	🛗 data2	02/07/2015 02:27	Arquivo de Gabin	1 KB
: 💽 Imagens 🖈	🚳 ISSetup.dll	02/07/2015 02:38	Extensão de aplica	782 KB
h Músicas	layout.bin	02/07/2015 02:27	Arquivo BIN	2 KB
Vídeos	RtlExUpd.dll	08/06/2015 05:13	Extensão de aplica	2.760 KB
	🔄 Setup	02/07/2015 02:38	Aplicativo	1.166 KB
🝊 OneDrive	🔊 setup	02/07/2015 02:28	Parâmetros de co	6 KB
Este Computador	setup.inx	02/07/2015 02:26	Arquivo INX	521 KB
	setup.isn	13/05/2014 00:07	Arquivo ISN	254 KB
BOOT DISK (E:)	setup.iss	31/05/2005 04:01	Arquivo ISS	1 KB
MAGENS ATRIO (	USetup.iss	14/11/2007 05:18	Arquivo ISS	1 KB 🧹
	<			>
48 itens				

5- Instale o programa clicando em "Avançar" e reinicie o computador quando solicitado.



6- Verifique se apareceu o icone de um *speaker* na área próxima ao relógio. Caso tenha, pule para o passo 10.



7- Abra o "Menu Iniciar" e digite "painel de controle".

Tudo Aplicativos Documentos Web	Mai	is <del>•</del> 원 ····
Melhor correspondência		
Painel de Controle Aplicativo		
Configurações		Painel de Controle
Configurações do painel de emojis	>	Aplicativo
Escreva no painel de manuscrito com seus dedos	>	
Configurações do Painel de Entrada de Manuscrito	>	
Pesquisar na Web		Recent
painel - Ver resultados da Web	>	<ul> <li>Sistema</li> <li>Opções de Energia</li> </ul>
𝒫 painel de Controle		
ନ 🔁 蒚 🛷		

8- Altere "Exibir por:" de "Categoria" para "Ícones grandes.



9- Abra o "Gerenciador de áudio HD Realtek".

📧 Todos os Itens do Painel de Controle - 🗆 X						
← → ~ ↑ 🖾 > Pain > Todos os Itens d > → 🖸 Pesquisar Painel de Controle						
Ajuste as config	gurações do computador		Exibir por: Écones grandes 🔻			
Backup e (Window	e Restauração 👔	Barra de Tarefas e Navegação	Central de Facilidade de Acesso			
Central of Compart	de Rede e 🛛 🔞	Central de Sincronização	Conexões de RemoteA Área de Trabalho	op e		
🥵 Contas d	le Usuário 🛛 🝕	Criptografia de Unidade de Disco BitL	Data e Hora			
🦛 Dispositi	ivos e Impressoras 🛛 🌍	Espaços de Armazenamento	Ferramentas Administrativas			
🖌 🛛 Flash Pla	ayer (32 bits)	Fontes	Gerenciador de áudio H Realtek Gerenciad	ID lor de áudio HD Realtek		
Gerencia Credenci	dor de iais	Gerenciador de Dispositivos	Gerenciamente Realtek	controle de áudio HD		
listórico	o de Arquivos 🥏	Mouse	Opções da Internet			
🍞 Opções d	de Energia 🛛 🔗	Opções de Indexação	Opções do Explorador Arquivos	de		
Pastas de	e Trabalho 🛛 🧃	Programas e Recursos	Programas Padrão			
Decorbe	cimento de Cala	Deguperação	Dogião	<b>~</b>		

10- Clique na pasta no canto superior direito para acessar as "Configurações do conector".



11- Marque a caixa de seleção para "Desativar a detecção do conector do painel frontal.

📢) Gerenciador de áudio HD Realtek	- 🗆 X	
(i) Gerenciador de áudio HD Realtek  (i) Configurações do conector  Desativar a detecção do conector do painel frontal  OK Cancelar	ANALÓGICO Painel traseiro	
REALTEK	СК ОК	]

Pronto, o áudio frontal já está funcionando.